

CARACTERÍSTICAS

DEFORT AZ confere propriedades anti-deslizantes às superfícies tratadas. Está indicado para superfícies minerais como ladrilhos, mármore, granito, cimento, esmalte, etc.

Evita as perigosas resvaladuras em solos, escadas, banheiras, etc., em cozinhas, casas de banho, hotéis, hospitais, residências de idosos, piscinas, etc.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Limpar e deixar secar a superfície a tratar. Seguidamente aplicar DEFORT AZ puro, molhando generosamente e esfregando com escova ou esfregão branco. Deixar actuar de 10 a 15 minutos sem deixar que se seque, molhando de novo se fosse necessário. Enxaguar posteriormente com água.

Recomenda-se ensaiar o produto numa pequena zona e comprovar o resultado, aumentando o tempo de actuação ou repetindo a aplicação se fosse necessário. O produto pode alterar o brilho de algumas superfícies. Como manutenção pode-se aplicar periodicamente diluído de 1:5 a 1:10.

PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspeto	Líquido
Cor	Azul
Odor	Característico
pH (10%)	3.9
Densidade (20 °C)	1035 kg/m ³
Solubilidade	Solúvel em água

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 5 litros

PRECAUÇÕES



Advertências de perigo: Skin Corr. 1B: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

Recomendações de prudência: P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial. P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NAO provocar o vômito. P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água ou tomar um duche. P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração. P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. P310: Contacte imediatamente o CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou o médico. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. Em caso de acidente, consultar o Centro de Informação Antivenenos Telf. 800250250.

Contém: Bifluoreto de amónio; Ácido fosfórico; Ácido oxálico.

INFORMAÇÃO ADICIONAL

A informação indicada é a nosso critério correta, devido a que as condições de uso do produto ficam fora do nosso controlo, derivamos qualquer tipo de responsabilidade por uma incorreta utilização do produto.